
## **Panasonic**®

保管用 保証書付き

## 一般家庭用 ヘアードライヤー **ナノケア**

品番 EH-NA50

## 取扱説明書



- ●お買い上げいただき、まことにありが とうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~6 ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。

**便利メモ** (おぼえのため、記入されると便利です)

| お買い上げ日 | ź  | F | 月 | 日 |
|--------|----|---|---|---|
|        |    |   |   |   |
| 販売店名   |    |   |   |   |
|        | 電話 |   |   |   |
|        | (  | ) | - |   |

EH9210NA502 D0908-1108 Printed in Thailand

## 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこと を説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。



## ⚠ 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容 |



「傷害を負うことや、財産の損害が発生 するおそれがある内容 | です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例 です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## ҈ 警告



## を抜く

● 使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを コンセントから抜く。

抜かないと火災や発火のおそれがあります。



● 定格15A以上のコンセントを単独で 使用する。

単独で使用しないと火災や感雷の おそれがあります。



必ず守る

- 必ず交流100Vで使用する。 (日本国内専用)
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 守らないと火災や感電・やけどのおそれが あります。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと感雷のおそれがあります。
- 通電したまま放置しない。 火災のおそれがあります。
- 次のような時は使用しない。
  - \*風が出たり出なかったりする。
  - \*本体内部が真っ赤になり煙が出る。
  - \*雷源コード・プラグが傷んでいたり、 熱くなったりする。
  - \*コンセントへの差し込みがゆるい。 火災や感電・ショート・やけどのおそれが あります。





● 電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったりしない。 また、重いものをのせたり、 はさみこんだりしない。


傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。



## 警告

吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの 異物を入れない。

火災や感電・やけどのおそれがあります。





● 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで 使用しない。

爆発や火災のおそれがあります。

● 乳幼児の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどや感電・けがのおそれがあります。



- 浴室内や湿気の多い所に保管しない。
- 水のかかりやすい所 (洗面台の上など)に置かない。 絶縁劣化により感電や火災の おそれがあります。





● 絶対に改造・分解・修理しない。

発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



● 水につけない。

感電やショート・火災のおそれがあります。




● ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。

めれた手で使用しない。

感電やショートのおそれがあります。

## 、注 意

- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。
- ねじれた電源コードをそのまま、収納しない。 電源コードに負荷がかかり断線し、 感電やショートのおそれがあります。



- 次のような時は使用しない。
  - \*本体やハンドルが異常に熱い。
  - \*本体やハンドルが部分的に変形している。
- 温風の吹出口に直接手をふれない。
- 吸込口が破損したまま使用しない。 やけどのおそれがあります。



- 人の毛髪の乾燥・整髪以外、ならびに乳幼児への使用はしない。 やけどや火災・故障のおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。 感雷や発火のおそれがあります。





- フィルターは水洗いしない。 火災や感電のおそれがあります。
- フィルターを取りはずしての使用は絶対にしない。 髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなるおそれがあります。



● 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに 必ず電源プラグを持って抜く。 守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。

## <u></u> 注意

● 吹出口、ノズルの高温に注意する。守らないとやけどのおそれがあります。




● 使用中、吸込口から毛髪を10cm以上はなす。 守らないと髪が吸い込まれ本体内部に絡み、 取れなくなるおそれがあります。

## もくじ

| 安全上のご注意   | 2   |
|---|-----|
| 各部のなまえ  | 8   |
| 風を選ぶ  | 9   |
| スタイリングのポイント<br>●ブロー(乾燥)10<br>●セット11   | 10  |
|   | 12  |
| <ul><li>●使い終わったら ·············· 12</li><li>●お手入れのしかた ·········· 13~14</li></ul>   |     |
| 「nanoe (ナノイー)」とは ····  ● 「nanoe (ナノイー)」とは ····· 15  ● 「nanoe (ナノイー)」のはたらき ···· 15  ● 「nanoe (ナノイー)」チャージパネルのはたらき ·· 15  ● わたしにも効果はあるの? ···· 15 | 15  |
| お知らせ  | 16  |
| ● こんな異常を感じたら ······ 16~17<br>● 定格·仕様 ····· 17   |     |
| 保証とアフターサービス   | 18  |
| <ul><li>● 保証とアフターサービス ・・・・・・・・ 18</li><li>● パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内 ・・ 18</li></ul>  |     |
| 保証書   | 裏表紙 |





## 風を選ぶ

- フィルターが取りつけてあるか確認する
- 「nanoe(ナノイー)」の有無を選ぶ 「nanoe (ナノイー) | に \


ついてはP15参照

電源スイッチで風を選ぶと 「nanoe(ナノイー) | ランプが点灯します。



- 通常は「ON」にして使用する。
- ●髪のボリュームダウンをしたくない時は「OFF」にして使用する。
- ※「nanoe(ナノイー) | スイッチをONにした上で電源スイッチで風を選ぶ 風 と「nanoe (ナノイー) | が発生します。(TURBO·SET·COLD) 空気中の水分を集めて「nanoe(ナノイー)」を発生させている為、 🛣 使用環境により「nanoe(ナノイー)」が発生しない場合があります。(低 温・低湿度のときは空気中の水分を集めにくくなるため) この時は、マイナスイオンが発生します。
- ※使用時に「nanoe(ナノイー) | 吹出口から水滴が飛ぶことがありますが、 異常ではありません。

## 電源スイッチで風を選ぶ



TURBO (強い温風) 早く乾燥させたいとき SET (弱い温風) くせづけさせたいとき セットを長持ちさせたいとき OFF

#### ハンドルを伸ばす場合

#### ハンドルを折りたたむ場合

● ご使用時、またはハンドルを伸 ばす場合には、


部に指が ふれないようにハンドルを持つ。

● ハンドルを折りたたむ場合に は、

部に指がふれない ように折りたたむ。



掃除ブラシ





守らないと指をけがするおそれがあります。

い時は使用しない。

おそれがあります。

火災や感電・ショート・やけどの

# **人タイリングのポイント**

## ブロー(乾燥)


## ⚠ 注意

●フィルターを取りはずしての使用は絶対にしない。

髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなるおそれがあります。

## **1** タオルなどで おおまかに水分を取る。

- ●髪から水滴が落ちない程度まで。
- **2** 電源スイッチを
  「TURBO」にする。
  - ※「nanoe(ナノイー)」チャージパネルを 握らないと、「nanoe(ナノイー)」が 髪につきにくくなります。(P15参照)
- 髪全体に温風をあてる。
  - ●毛先のもつれはほぐしておく。 (枝毛、切毛の予防)
  - 髪をほぐして内側から素早く乾燥すると効果的です。
  - ※吹出口と毛髪は3cm以上はなしてください。






#### ワンポイントアドバイス

#### 髪の乾燥が終わる直前に

- 電源スイッチを「OFF」にし、本体をいったん置く。
- ② ブラシで髪全体を軽く整える。手ぐしもOK。
- 再び本体を持ち、電源スイッチで風を選んで、 温風を頭頂部から毛先に向け1分程度 「nanoe(ナノイー)」の風を髪にあてる。



※乾かしすぎると「nanoe (ナノイー)」の効果が現れにくい場合があります。

### セット

#### ⚠ 注意


● フィルターを取りはずしての使用は絶対にしない。 髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなるおそれがあります。

## 1 水などで 髪を湿らせる。

- 髪にもみこむようにつける。
- ●髪の内側にもいきわたらせる。
- カールつけをしたい時は セットローションなどをつける。
- ※セットローションなどがついた 手で本体を持たない。

本体の割れ・変色などの原因になります。

※セットローションなどを使用する時は、 本体にかからないように注意する。



● 「SET」の後に「COLD」に 切り替えるとよりセットが長持ちします。





● 吸込口や吹出口、「nanoe (ナノイー)」吹出口を ふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。

火災や感電・やけどのおそれがあります。

#### ● 吹出口ノズルの高温に注意する。

守らないとやけどのおそれがあります。

#### **| 注意**

●使用中、吸込口から毛髪を10cm以上はなす。

守らないと髪が吸い込まれ本体内部に絡み、 取れなくなるおそれがあります。



## 使い終わったら

## 使い終わったら

#### ⚠警告

●使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にし、 電源プラグをコンセントから抜く。 抜かないと火災や発火のおそれがあります。




●乳幼児の手の届かない所に保管し、 使わせない。



やけどや感電・けがのおそれがあります。

- ●浴室内や湿気の多い所に保管しない。
- ◆水のかかりやすい所(洗面台の上など) に置かない。





## 注意

- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない。
- ●ねじれた電源コードをそのまま、収納しない。

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。

- ※ハンドルを伸ばす場合及び折りたたむ場合には、指をはさまないように注意 する。(P9参照)
- ※本体が充分に冷えてから収納する。

## お手入れのしかた

(電源プラグをコンセントから抜いた状態で)

#### お手入れする場合

●本体が汚れたり、整髪料などが付着した場合は、 石けん水を浸してよくしぼった布でふき取る。 アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは 使わない。



故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

#### 吹出口のお手入れ(月1回以上)

網目につまったホコリや髪の毛などを付属の掃除ブラシでかき出すようにして取りのぞく。




- ※ホコリなどで網目がつまるとサーモスイッチが動作してたびたび冷風になり乾燥・セット性能が低下します。
  ※サーモスイッチは保護装置です。動作時に火花が見える事が
- ※サーモスイッチは保護装置です。動作時に火花が見える事がありますが危険はありません。
- ※お手入れ後初めてご使用される時は、ホコリなどが飛び散る おそれがあるので、ご注意ください。


#### 「nanoe(ナノイー)」吹出口のお手入れ

「nanoe (ナノイー)」の発生量を長期間維持させるために、定期的に (月1回程度)「nanoe (ナノイー)」吹出口の掃除を下記の手順で行う。

| ※お手入れの時は必ず電源スイッチを | 「OFF」にし、電源プラグを | コンセントから抜いてください。



※細めの赤ちゃん用綿棒を おすすめします。




12

## 使い終わったら

#### フィルターのお手入れ(月1回以上)

月1回以上または図1のようにホコリなどがたまってきたらフィルター を本体から取りはずして、掃除ブラシや掃除機などで取りのぞく。


※ホコリなどで網目がつまると ホコリがついた後 サーモスイッチが動作してた びたび冷風になり乾燥・セット 性能が低下します。



- フィルターの上下部分を 持って取りはずします。
  - ※フィルターのお手入れの時は必ず電源ス イッチを「OFF I にし、電源プラグをコン セントから抜いてください。
  - ※サーモスイッチは保護装置です。 動作時に火花が見える事が ありますが危険はありません。



- フィルターの外側のホコリなどは、 掃除機で吸いとってください。 取りのぞけないものは、指の腹で 内側の細かな網の部分を、外側の 金網部分へ押し当てて、 掃除ブラシで丁寧にかきだしてください。
- ●フィルターの内側のホコリなどは、 掃除ブラシで丁寧にかき出してください。
- ※爪で強くこすると破れるおそれが あるので、掃除ブラシをお使いください。
- 🌂 フィルターの切りこみを上側に して、確実に取りつけてください。
  - 「カチッ」と音がするまで 押し込んでください。



#### ⚠ 注意

- ●フィルターを取りはずしての使用は絶対にしない。 髪が吸い込まれ本体内部に絡み、取れなくなるおそれがあります。
- ●フィルターは水洗いしない。 火災・感電のおそれがあります。

#### 「nanoe(ナノイー)」とは

## 「nanoe(ナノイー)」とは

(「nanoe(ナノイー)」・マイナスイオンの発生方式: 高圧放電式)

高電圧をかけられた水が分裂してできた、電気を帯びた微細な水です。直径は スチームの約1/100で目に見えません。空気中の水分を集めて「nanoe(ナノ イー)」を発生させている為、使用環境により「nanoe (ナノイー)」が発生しない 場合があります。(低温・低湿度のときは空気中の水分を集めにくくなるため) この時は、マイナスイオンが発生します。

## 「nanoe(ナノイー)」のはたらき

やすい性質を持っています。 そこに、強いマイナスの電 気を帯びた [nanoe(ナノイ 一) | が引きつけられ、髪に 水分を浸透させます。さら に髪を弱酸性にし、キューテ ィクルを引き締め、強くしな やかな髪を保ちます。



**Inance** (ナノイー)」 で水分浸透、 健康な髪に

「nanoe(ナノイー)」チャージパネルの はたらき

「nanoe(ナノイー) | をあて続けると髪はマイナスに なります。すると「nanoe(ナノイー)」と髪のマイナス が反発しあい、次第に [nanoe (ナノイー) | は髪に つきにくくなります。

「nanoe (ナノイー)」チャージパネルをハンドルと共 に握るだけで、この髪にたまったマイナスの電気を逃 がします。よって「nanoe(ナノイー)」が髪に浸透し 続け、水分を補給し、毛先までしっかり潤います。



## わたしにも効果はあるの?

● 縮毛矯正パーマをあてて

次の人には「nanoe(ナノイー)」の効果が 現れにくい場合があります。

- ●縮毛の人
- ●くせ毛のきつい人
  - 3~4か月までの人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人 髪の短い人
  - 「nanoe (ナノイー)」吹出口から「ジー」音が発生することがありますが、 「nanoe(ナノイー) | 放出時の音であり、異常ではありません。



## お知らせ

## こんな異常を感じたら

#### 症状

- ●温風で運転中、たびたび冷風になったり、 時々火花が見える。
- \*(サーモスイッチが動作しています。)

  火花自体には危険はありません。
- ●温風が異常に熱い。
- ●電源プラグが異常に熱い。
- 「nanoe (ナノイー) 」 吹出口の中で 火花が発生する。
- 「nanoe (ナノイー)」吹出口の中で 音がする (パチパチ音)。
- ●ブッシングや電源コードの一部が異常に熱い。▶
- ●使用中本体を動かすと、 風が出たり出なかったりする。
- ●風が出ない。(温風・冷風)
- ●風が出なくなり内部が真っ赤になる。 ※(温度ヒューズ動作時に煙が出る) 場合があります。
- ●使用時に異常な音や振動がある。
- ●本体やハンドルが異常に熱い。
- ●本体やハンドルが部分的に変形している。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●特有の臭いがする。
- 「nanoe (ナノイー) 」 吹出口から 水滴が飛ぶ。

#### 考えられる原因

吸込ロ·吹出口に ホコリが付着している。

吸込口を毛髪や手などでふさいでいる。

コンセントの差し込みが ゆるい。

電極の汚れによる異常です。

電源コードが断線しかけている。 電源コードが断線している。

#### 饥 置

電源スイッチを「OFF」にし、 付着しているホコリを 取りのぞく。 【P13~14参照】

吸込口をふさがないようにする。

ゆるくないコンセントを 使用する。

「nanoe(ナノイー)」 吹出口の掃除をする。 【P13参照】 処置後なお異常が

あ

#### ただちに使用を中止



#### ●お願い●

この様な場合、事故防止のため 必ず販売店に点検修理を依頼し てください。

## **≜** 告

●絶対に改造・分解・修理 しない。

発火や異常動作によるけが のおそれがあります。

#### 愛情点検



● 点 こんな 症状はあり

ませんか?

- ●風が異常に熱い。●時々止まったり、電源コード・ プラグが異常に熱い。
- ◆本体が変形していたり、 コゲくさい臭いがする。

故障や事故防止のため、電源 スイッチを「OFF」にし、電源 プラグをコンセントから抜いて、 必ず販売店にご相談ください。

## 定格・仕様

★長年ご使用のヘアードライヤーの点検をぜひ!

| 電    | 源 | AC100V 50/60Hz        | 温風温度     | 120℃ (TURBO·室温30℃の時) |
|------|---|-----------------------|----------|----------------------|
| 消費電力 |   | 1200W(TURBO時)         | 電源コードの長さ | 1.7m                 |
| 風    | 量 | 1.1m³/min<br>(TURBO時) | 質量(重量)   | 本体 約550g             |

- 微量のオゾンが発生している ためで人体に害はありません。
- 「nanoe (ナノイー) 」発生時にまれに出る
  水滴であり、異常ではありません。
  【P9・15参照】
- ※…サーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。

16

### 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

#### 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談 センター | へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター | へ!

#### ■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間 (ただし、付属品は保証の対象外です)

#### ■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このヘアードライヤー ナノケアの補修用性 能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

16~17ページの「こんな異常を感じたら」の表に 従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラ グを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

#### 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検などの

作業にかかる費用です。 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### で連絡いただきたい内容

| 製 | 品 | 名 | ヘアードライヤー ナノケア | お買い上げ日 | 年 月       |  |
|---|---|---|---------------|--------|-----------|--|
| 品 |   | 番 | EH-NA50       | 故障の状況  | できるだけ具体的に |  |
|   |   |   |               |        |           |  |

#### パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

#### 修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 T571-8686 大阪府門真市門真1048 パケソニッエテクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 ⑥ 名古屋 ☎052-551-7900 ⑥

東京 🕿 03-5392-7190 📾 福岡 🕿 092-622-0531 📾

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイマル 0120-878-365

■携帯電話·PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■携帝電話・PHSでのご利用は… **U0=09U/=110** 

FAX ディャル **000**。0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意・⑥印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

日

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

#### パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお 買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び 損傷
- (へ)本書のご提示がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい る者(保証責任者)、及びぞれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権 利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご 不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合 わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- \* This warranty is valid only in Japan.

#### **Panasonic**

持込修理

#### ヘアードライヤー ナノケア 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| 品 番       |     | EH-NA50 |      |     |   |               |   |
|-----------|-----|---------|------|-----|---|---------------|---|
| 保証期間      |     | お       | 買い上げ | 日から |   | 1年間<br>付属品は除く |   |
| **<br>お買い | 上げ日 |         |      |     | 年 | 月             |   |
| *<br>お    | ご住産 | 听       |      |     |   |               |   |
| 客 様       | お名詞 | 前       |      |     |   |               | 様 |
| 151       | 電   | 話       | (    |     | ) | _             |   |
| *         | 住所  | · E     | 名    |     |   |               |   |
| 販         |     |         |      |     |   |               |   |
| 売         |     |         |      |     |   |               |   |
| 店         |     |         |      |     |   |               |   |
|           | 電   | 話       | (    |     | ) | _             |   |

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749 (26) 7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。